

サンテック ハーネスチェッカーデータ互換表

当社ハーネスチェッカー HC-136R、HC-136S並びにHC-128Sでのデータの互換表を下表に示します。
 使用する際には下の注意事項をお読みください。

サンテックのハーネスチェッカーにはHC-136Rで*.cpd、HC-136S、HC-128Sで*.cdtファイルがありますが
 各機器のソフトウェアでファイルを開いた後にファイルの保存で*.csv形式を指定して保存することができます。
 HC-136Rからは*.csv形式で一旦保存してからデータを移行してください。

使用データ 使用機器	HC-136R	HC-136S	HC-128S	備考
HC-136R		*.cdt、*.csv 互換なし ※1	*.cdt、*.csv 互換なし ※1	他機種からの移行できません
HC-136S	*.cpd 互換なし *.csv 使用可能		*.cdt、*.csv 使用可能 一部制限あり ※2	他機種から移行できます
HC-128S	*.cpd、*.csv 互換なし ※1	*.cdt、*.csv 互換なし ※1		他機種から移行できません

- ※1 マスターハーネスを使ってデータを作ってください。
 ※2 65～68、133～136ピンは未接続として扱われます。

注意事項

他のハーネスチェッカーのファイルを読み込む際には先に本体並びにPC側のファイルのバックアップをお取りください。
 取り込んだ際、使用ソフトウェアで保存する際には細心の注意が必要です。
 各ソフトウェアで取り込んだデータはファイル名が同じでもデータが異なるため各々管理してください。
 とくに、拡張子.csvはすべて同じ拡張子で互換性が異なりますので注意してください。(上書き保存され戻せません)
 また、HC-136S、HC128Sでは拡張子が.cdtで同じなので注意してください。(上書き保存され戻せません)